



Mida

# MEMCARE 510

Saostumia poistava pesuaine kalvosuodattimien pesuun  
(UF, NF, RO)

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE 510** on nestemäinen hapan pesuaine kalvosuodattimien happamaan pesuvaiheeseen. Sen teho perustuu typpi- ja fosforihappojen yhdistelmään, lievästi typpihappoon painottuen.

**MEMCARE 510** poistaa hyvin erilaisia saostumia ja erityisesti maitokiveä UF- NF ja RO-suodattimista.

## KÄYTTÖOHJEET

**MEMCARE 510** käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönotossa.

**MEMCARE 510** käytetään käyttöliuosvahvuuksissa 0,5 - 1,0 %, pesulämpötilan ollessa tyyppillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 15 - 30 minuuttia.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää fosforihappoa ja typpihappoa
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 1,2
Tiheys	± 1,4 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE -todistus

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 510** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Ei sovellu keraamisille kalvosuodattimille. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

## YMPÄRISTÖ

**MEMCARE 510** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 510** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

**MEMCARE 510** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti

Tuotelehti **Mida MEMCARE 510**  
Revisio elokuu 2018