

**Mida**

# MEMCARE 509

Voimakkaasti emäksinen pesuaine kalvosuodattimien pesuun

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**MEMCARE 509** on nestemäinen, runsaasti kompleksinmuodostajia sisältävä pesuaine orgaanisen ja epäorgaanisen lianpoistoon kalvosuodattimista korkeassa pH:ssa.

**MEMCARE 509** käytetään pääsääntöisesti meijeriteollisuudessa, mutta soveltuu myös juomateollisuuden ja lääketeollisuuden kalvosuodattimien puhdistukseen.

## KÄYTTÖOHJEET

**MEMCARE 509** käytetään yleensä muiden tuotteiden kanssa osana kalvosuodattimien puhdistusohjelmaa, joka on räätälöity kullekin suodatinlaitteelle ja ottaa huomioon likatyytit, likamäärän sekä kalvojen spesifikaation. Christeynsin asiantuntija auttaa Sinua tuotteen käyttöönotossa.

**MEMCARE 509** käyttöliuoksen vahvuus vaihtelee likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan 1 - 5 % välillä, pesulämpötilan ollessa tyypillisesti 50 - 60 °C ja pesuajan 30 - 45 minuuttia. **MEMCARE 509** voidaan käyttää Suomessa kaikenkovuisissa vesissä (alle 10 °dH).

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää kaliumhydroksidia, amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita, kompleksoivaa ainetta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,40 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa
Muuta	Tuotteella on saatavana ANIMAL FREE –todistus

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 509** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin kestävyysominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

## YMPÄRISTÖ

**MEMCARE 509** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

**MEMCARE 509** sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H302 - Haitallista nieltynä.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 509** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

**MEMCARE 509** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti

Tuotelehti **Mida MEMCARE 509**  
Revisio elokuu 2018